

## Installationsanleitung Software-Update CP 5100 DR

### ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass bei dem beschriebenen Software-Update Ihre individuellen Einstellungen am CP 5100 DR gelöscht werden. Einstellungen wie z. B. Basspegel, Nutzersprache oder sonstige Abweichungen vom Auslieferungszustand müssen also nach dem Update erneut Ihren Wünschen angepasst werden.

1. Entpacken Sie das auf Ihren Desktop heruntergeladene Archiv mit einem geeigneten Programm (z.B. per Doppelklick oder rechter Maustaste). Sie erhalten eine Datei mit folgendem Namen: „teufel\_up.rom“.

2. Kopieren Sie diese Datei „teufel\_up.rom“ auf einen externen USB-Datenträger/USB-Speicher-Stick. Es hat sich als vorteilhaft erweisen, wenn sich keine weiteren Daten auf dem Stick befinden und er ein mögliches Speichervolumen von 2 GB nicht überschreitet.

3. Schalten Sie den CP 5100 DR ein.

Sie können zusätzlich auch den an den CP 5100 DR angeschlossenen Fernseher/Bildschirm einschalten: Stellen sie ihn auf den entsprechenden Kanal, der für den CP 5100 DR vorgesehen ist. Nach wenigen Augenblicken sollten Sie den gewohnten CP 5100 DR Startbildschirm sehen.

4. Stellen Sie sicher, dass sich KEINE DVD/CD-Disc im Laufwerk befindet. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „DVD“, um als Quelle „DISC“ zu wählen.

### HINWEIS

Das Update lässt sich nicht mit einer DVD durchführen, sondern ausschließlich vom externen USB-Datenträger/USB-Speicher-Stick aus!

5. Stecken Sie den USB-Datenträger/USB-Speicher-Stick in den USB-Port des DVD-Receiver.

Am Geräte-Display blinkt jetzt „Reading“ und „No Disk“. Der Update-Vorgang beginnt automatisch. Sie erhalten Informationen über den Verlauf des Update-Vorgangs auf dem Display des DVD-Receiver (optional auch auf Ihrem Bildschirm).

Das gesamte Update nimmt ca. 1 Minute in Anspruch. Drücken Sie während dieser Zeit weder auf der Fernbedienung noch am Gerät irgendwelche Tasten und schalten Sie Ihren CP 5100 DR auch nicht aus!

6. Warten Sie, bis auf dem Display des CP 5100 DR (optional auch auf dem Bildschirm) das Wort „Done“ erscheint.

7. Schalten Sie den DVD-Receiver an dem Haupt-Netzschalter auf der Rückseite jetzt aus.

8. Entfernen Sie nun den USB-Datenträger/USB-Speicher-Stick.

Hinweis: Der USB-Datenträger bzw. -Stick muss entfernt sein, bevor Sie Ihren DVD-Receiver erneut einschalten.

Das Update ist somit abgeschlossen. Wenn Sie das Gerät nach erfolgreichem Update wieder einschalten, zeigt es den bekannten Startbildschirm an.

## EMPFEHLUNG

Wir raten dazu, anschließend ein System-Reset durchzuführen. Dabei werden u. a. Ihre persönlichen Einstellungen auf standardisierte Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie können die Einstellungen am CP 5100 DR anschließend wieder nach Ihren Vorlieben einrichten (z. B. als Menü-Sprache Deutsch auswählen).

So führen Sie das System-Reset durch und bringen Sie alle Parameter auf Werkseinstellung:

- a) Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „DVD“, um als Quelle „DISC“ zu wählen.
- b) Drücken Sie anschließend die Taste „Setup“: Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü. Mit den Navigationstasten „▲▼“ wählen Sie nun bitte das Untermenü „System“ wählen und drücken die Auswahltaste „⏏“. Das Untermenü öffnet sich.
- c) Mit den Navigationstasten „▲▼“ wählen Sie hier den Punkt „SW Version“ und drücken die Auswahltaste „⏏“. Das Untermenü öffnet sich.
- d) Mit den Navigationstasten „▲▼“ wählen Sie hier den Punkt „Reset“ und drücken die Auswahltaste „⏏“. Das Bild flackert kurz.
- e) Bitte schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter „Power“ auf der Rückseite aus und warten ca. 10 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Das System-Reset ist somit abgeschlossen.

Bei Fragen zu oder Problemen mit dem Update wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: [update@teufel.de](mailto:update@teufel.de)

Telefon: 030 / 300 9 30 999.